

DLNA対応機器で使用するには

DLNA (Digital Living Network Alliance) について

DLNA(デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス)は、デジタル機器(パソコン・家電・モバイル機器など)の相互 接続環境を実現するために業界標準技術の製品設計ガイドライン「ホーム・ネットワーク・デバイス・インターオペラビ リティ・ガイドライン (を定めています。HS-DGL/DTGLシリーズ (本紙では、LinkStationとTeraStationを合わせて LinkStationと記載します)をメディアサーバとして、DLNA対応機器で再生することができます。

- 「はじめにお読みください」を参照して、LinkStationをセットアップします。
- DLNA対応機器をLinkStationと同じネットワークに接続します。
- CDに収録されている「HS-DGL(またはHS-DTGL)シリーズユーザーズマニュア ル(PDFファイル)」を参照してLinkStationの設定画面を表示します。
- [PCast]タブをクリックします。
- 7期設定]-[メディアサーバ設定]をクリックします。
 - BUFFALO 🤏 メディアサーバ設定 現在時刻: 2005/7/12 9:12 メディアサーバー機能・ ●使用する ○使用しない イアフォルダ 😗 ○設定する ○設定しない 確認用バスワード・ 使用する ○使用しないアクセスを許可するDLNAクライアントを DINAクライアントのアクセス制限 登録する。 データベースの再構築を 実行 する。 設定 キャンセル

①メディアサーバ機能 [使用する] を選択します。

「メディアフォルダ]:

公開するフォルダを選択することができます。

[DLNAクライアントのアクセス制限]:

接続するDLNA対応機器をアクセス制限するときは、「使用する」 を選択します。この場合、必ず「登録」をクリックして、制限を行う 機器を選択してください。登録を行わないと全てのDLNA対応機器 からアクセスできなくなります。

「DLNAサーバのデータベース]:

[実行]をクリックすると、DLNA用のデータベースを再構築します。

②[設定]をクリックします。

※「初期設定」-「メディアサーバー設定」以外の画面、および上記画面の「メディアサーバパスワード」、「パスワー ド]、[確認用パスワード]は、本製品では使用しません。LinkStationに「Link de 録!!」対応弊社製USBキャ プチャボックス (別売)を接続して使用するための画面です。詳しくはUSBキャプチャボックスに付属のマニュア ルを参照してください。

以上でLinkStationの設定は完了です。

以降は、DLNA対応機器のマニュアルを参照して、画面上でLinkStationに接続して ください。通常、DLNA対応機器の設定画面で、LinkStationの名称(※)を選択するこ とで使用できるようになります。

※出荷時設定では「HS-DGLxxx」(HS-DGLシリーズ)、「HS-DTGLxxx」(HS-DTGLシリー ズ)下線部はLinkStationのMACアドレス末尾3桁です(お使いの製品によって異なります)。

メディアサーバとして指定したLinkStationのメディアフォルダにお好みの動画ファイル、写真ファイル、音楽ファイルを入れてお使いください。

DLNA対応機器での再生に対応しているファイルは次の通りです。

種類	ファイルタイプ	
動画ファイル	mpg	video/mpeg
	mpeg	video/mpeg
	mpa	video/mpeg
	mpeg2	video/mpeg 2
	vob	video/mpeg
	m2v	video/mpeg
	divx	video/divx
	mp4	video/mp4
	m4v	video/mpeg4-el
	wmv	video/x-ms-wmv
	asf	video/x-ms-asf
	avi	video/avi
写真ファイル	png	image/png
	jpg	image/jpeg
	jpeg	image/jpeg
	bmp	image/bmp
音楽ファイル	mp3	audio/mpeg
	wma	audio/x-ms-wma
	wav	audio/wav
	pem	audio/L16
	<i>lpem</i>	audio/L16